auひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス） Q & A

Video & Channel　Question & Answer

Q.1 TVパスワードってなんですか。

A.1 初期状態のTVパスワードは、「ご利用開始のご案内」に記載されている4桁の数字です。「ご利用開始のご案内」をご確認ください。TVパスワードが不明な場合は、再度お送りいたしますのでご加入のプロバイダーにお問合せください。

Q.2 auひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）のチャンネルを申込みたい。

A.2 セットトップボックス（au BOX）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。

アクセス方法　au BOXメインメニュー▶「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」▶「サポート」▶「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」

Q.3 auひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）のビデオ月額パックを申込みたい。

A.3 セットトップボックス（au BOX）のメニュー画面よりお手続きいただけます。月の途中でご加入された場合でも、月額利用料がかかります。

アクセス方法　au BOXメインメニュー▶「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」▶「サポート」▶「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」

Q.4 現在のauひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）の申込内容を確認したい。

A.4 セットトップボックス（au BOX）のメニュー画面よりご確認いただけます。

アクセス方法　au BOXメインメニュー▶「3 チャンネル」▶「5 サポート/設定」▶「サポート」▶「3 月額プラン・チャンネル加入状況」

Q.5 auひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス）でビデオのおすすめコンテンツを知りたい。

A.5 セットトップボックス（au BOX）のメニュー画面よりご確認いただけます。

アクセス方法　au BOXメインメニュー▶「2 ビデオ」▶「1 LISMO Video Store」▶「1 イチオシ!」

資料番号 ひかり 001-1004　2010年4月現在

au by KDDI　チャレンジの先に、新たなバリューを Create it!

auひかり

auひかり ビデオ・チャンネル（TVサービス） 視聴ガイド

セットトップボックス（au BOX）ご利用の場合

保存版

リモコンひとつで ビデオもチャンネルも 簡単に楽しめる!

KDDI株式会社

auひかりのビデオ・チャンネルを今すぐ楽しもう!!

auひかりのビデオ・チャンネルは
リモコンひとつで簡単＆手軽に楽しめます!
さぁ、今すぐ観たいビデオやチャンネルを選んで、
おうちのテレビライフをパワーアップしましょう。

ビデオ

豊富なラインナップの中から、
観たいビデオが自宅でいつでも楽しめる!

Video

ビデオのレンタルは選べる2パターン



ビデオ1本
0円～

ビデオ月額パック
665円/月

毎月3本※お好きなビデオが借りられる!

※毎月購入した有料ビデオの最初の3本目までが対象となります。一部のビデオは対象外となります。

チャンネル

アニメや音楽、スポーツなど、こだわりの
多チャンネル放送も自宅のテレビで気軽に!

Channel

人気チャンネルのおトクなパックと、
1チャンネルから楽しめる
“えらべるチャンネル”を
お好みに応じて組み合わせてもOK!

ご利用前にチェック!

準備 1

ホームゲートウェイとセットトップボックス（au BOX）、
TVとセットトップボックス（au BOX）を接続します。

→「au BOX簡単接続ガイド」、auひかりの「接続設定ガイド」をご覧ください。

準備 2

TV画面にメインメニューを表示します。

①セットトップボックス（au BOX）の電源コードを差し込みます。＊1
②テレビの電源を入れて、テレビの画面表示を「ビデオ入力」に切り替えます。
③テレビの画面表示にそって、リモコンで操作します。＊2
④しばらくすると、メインメニューが表示されます。

＊1：テレビや出力端子に接続したスピーカーなどの音響機器の破損を防ぐため、電源コードを差し込む前にボリュームを最小にしてください。また、起動するまで、3分位かかる場合があります。
＊2：初めて起動するときは、バージョンアップがおこなわれることがあります。
※正しく動作しない、画面の指示が分からない場合は、セットトップボックス（au BOX）の取扱説明書をご確認ください。

準備 3

ビデオをレンタルする場合や月額商品追加申込の場合は、
TVパスワードもご用意ください。

※TVパスワードは「ご利用開始のご案内」に記載されています。詳細はQ&Aの「Q1」を参照ください。

主なリモコン各部の名称と利用方法

□ コンテンツ再生 / カラーボタン

ビデオやチャンネルの再生や一時停止はもちろん、TV画面に表示されるメニューなどで、利用したい機能や項目を選択します。

□ カーソルボタン

カーソルボタンを押すことで、TV画面に表示されるメニューの項目や設定内容を選択できます。

□ 決定ボタン

カーソルボタンで選んだ項目や設定内容を決定します。

□ 数字 / 文字ボタン

ビデオNO検索やキーワード検索などの数字/文字入力はもちろん、TV画面に表示されるメニューなどにおいて、各ナビゲーションボタンに該当する数字を押すことでコーナーの移動も行えます。

リモコンひとつで
操作らくらく!

auひかりの映像サービスはこんなにカンタン!!

セットトップボックス（au BOX）のメインメニューから、利用したいサービスを選択するだけで、誰でもカンタンにビデオ・チャンネルがお楽しみいただけます。さぁ、あなたもご一緒にauひかりの映像サービスを使ってみましょう!

※各画面の表示内容は、2010年4月現在のものです。
※画面の表示はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。



Channel チャンネルを観る!

メインメニューで「3 チャンネル」を選択し、「決定」を押すと、チャンネルサービスTOP画面が表示されます。

チャンネルサービスTOP画面で「2 マイチャンネル」「3 すべてのチャンネル」「4 番組表」のいずれかを選択し、「決定」を押します。それぞれの画面の案内に従って操作し、視聴を開始します。

「ベーシックチャンネルパック」「音楽チャンネルパック」「えらべるチャンネル」等を未契約のお客さまは、ショッピング系の3チャンネルのみが視聴いただけます。

新たにチャンネルを契約/追加したい場合は、本ガイドの「月額プラン・チャンネル/パックのお申込み」コーナー（P6）をご確認ください。

Video ビデオを観る!

メインメニューで「2 ビデオ」を選択し、「決定」を押すと、初期設定では次にビデオサービス選択画面が表示されます。「1 LISMO Video Store」を選択し、「決定」を押すことで、「LISMO Video Store」に接続します。

このチェックをはずすと、次回よりビデオサービス選択画面をスキップできます。

「LISMO Video Store」TOP画面上部のボタンを利用すると、いろいろな方法で視聴したいビデオを見つけることができます!

リモコンの数字ボタンを押して好きなコーナーに簡単移動!
例えば、リモコンの数字ボタン「1」を押すと、「イチオシ!」コーナーのTOP画面にジャンプ! 豊富な作品の中から、お目当てのビデオも簡単に探し出せます。

ジャンプしたコーナーで、作品を選んだら、「決定」を押します。



ポップアップウインドウで項目を選択し、「決定」を押します。

ビデオ詳細画面で項目を選択し、「決定」を押します。



TVパスワード入力画面で「TVパスワード」を入力したうえで「OK」を選択し、「決定」を押します。



ビデオ再生画質選択画面で画質を選択し、「決定」を押してください。

映像スタート!!

「TVパスワード」は、「ご利用開始のご案内」に記載されています。
詳細は、Q&Aの「Q1」をご参照ください。

ビデオ・チャンネルを
100%
楽しむために!

もっともっと「auひかり ビデオ・チャンネル」を楽しみたい! というあなたはコチラもチェック!

ドラマやアニメなど無料で楽しめるおトクなビデオ作品をゲット!

Video

「LISMO Video Store」内には無料ビデオ作品もあります!
いつでも気軽にお楽しみください。

リモコンの数字ボタン「4」なら一発移動!

「LISMO Video Store」TOP画面で「4 ジャンル」を選択し、「決定」を押してください。

ジャンルコーナー画面の中段にある「無料」ボタンを選択し、「決定」を押すと無料で楽しめるビデオを表示!

「2 ドラマ」や「4 アニメ・特撮」のジャンルコーナーには、無料ビデオ作品が充実! 要チェックです!

中段の「無料」ボタンはこちら! 各ジャンルごとに表示されるのでお試しください!

キーワードでもビデオナンバーでも!「ビデオ検索」でお好みのビデオ作品を探そう!!

Video

見たいビデオが決まっているなら、
「ビデオ検索」を活用した方がカンタン&ベンリ!

リモコンの ボタンを押しても一発移動!

「LISMO Video Store」内の画面下部にある「ビデオ検索」ボタンを選択し、「決定」を押してください。

ビデオ検索画面が表示されたら、検索方法の案内に従ってお好みのビデオ作品を探してください。

「キーワード検索」では、ビデオ名や出演者名などの一部の文字を入力して作品を探すことができます。

「ビデオNO検索」では、PCサイトやガイド誌などに記載されたビデオナンバーを入力して作品の詳細画面を表示します。

おトクなパックやえらべるチャンネルの追加も簡単!!

Video
Channel

「ビデオ月額パック」や「チャンネルパック」はもちろん、
「えらべるチャンネル」の追加もOK!



メインメニューで「3 チャンネル」を選択し、「決定」を押します。

チャンネルサービスTOP画面で「5 サポート/設定」を選択し、「決定」を押します。

サポート/設定画面で「サポート」を選択し、「決定」を押します。



サポート画面で「2 月額プラン・チャンネル/パック申込み」を選択し、「決定」を押します。

月額プラン・チャンネル/パック申込み画面で好みのチャンネルやパックを選択し、「決定」を押します。

申込み画面で「申込」を選択し、「決定」を押します。

上記の画面で「TVパスワード」を入力したうえで「OK」を選択し、「決定」を押してください。

ライセンス更新手続き終了までしばらくお待ちください。



申込完了画面で「OK」を選択し、「決定」を押してください。約10分後より視聴可能となります。

視聴年齢制限付きコンテンツについて

ビデオやチャンネルの一部、成人向けビデオは、「視聴年齢制限付きコンテンツ」に指定されている作品があります。ご視聴には、「視聴年齢制限付きコンテンツ視聴登録」のお申込みが別途必要です(登録料はかかりません)。パソコン、auケータイまたはFAXにてお申込みが可能です。詳細は、auひかりホームページ(下記URL)をご覧いただき、お申込みください。
http://info.kddi.jp/r/